

フラッシュマンノンタッチ 壁水栓用 取り付けの流れ



1 レバーの小ネジを緩める



2 小ネジを外す



3 レバーを外す



4 新しいUパッキンを取付ける



5 本体側にUパッキンを取付ける



6 自在パイプを本体に取付ける  
※パイプは奥まで押し込んでください。



7 ナットを締める

※ナットは最後までしっかりと締めてください。



8 本体を接続する



9 本体の固定

※本体が正面になるよう固定してください。



10 レバーの取り付け



11 電池の装着



12 完成