

日頃、小便器用自動洗浄器「フラッシュマン」をご愛用いただきありがとうございます。  
 手順にしたがって電池を交換してください。電池交換作業では水を止める必要はありません。  
 ご不明な点がございましたら、ユーザーサポート窓口 (☎0120-474-647) までお気軽にお問い合わせください。

<p>使用している電池は、リチウム電池（型番 2CR5）です。必ず新しい電池と交換してください。          家電製品量販店・カメラ店・ホームセンターなどでお買い求めいただけます。</p>		
STEP1	<p><b>キャップを開ける。</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 右後方上部にあるロック解除「小穴」に入る太さの精密ドライバーや千枚通し等の棒を差し込み奥に押し込みます。</li> <li>② 棒を押したままの状態キャップを時計と反対方向に回してください。</li> <li>③ キャップ「突起部」と本体「小穴」がそろった位置で、キャップを上を引き上げると外れます。</li> </ol>	
STEP2	<p><b>電池を交換する。</b></p> <p>新品の電池と交換してください。          電池は、電極の⊕⊖位置を確かめ、電池ケースに差し込んでください。</p>	<p>リチウム電池          型番 2CR5</p> 
STEP3	<p><b>電池を交換する。</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① キャップ「突起部」の位置を本体「小穴」に合わせてキャップをかぶせます。</li> <li>② キャップを時計方向へ回します。          カチッと音がしてキャップがロックされます。</li> </ol>	

※リチウム電池は家電製品量販店・カメラ店・ホームセンターなどでお買い求めいただけます。  
 また弊社でも販売しておりますのでお気軽にお問い合わせください。