

止水栓が経年劣化している場合の交換用プラグです。
このプラグに交換すると埋込部の止水栓機能はなくなります。
交換後はフラッシュマンのバルブ側の止水栓をご使用ください。

品番: TWSP 希望小売価格 3,000円(税別)



1. 交換前
※交換前に元栓を必ず閉めてください。



2. 止水栓の取り外し
13mm用ソケットで止水栓を取り外します。
内部の止水コマ、バネも撤去してください。



3. ソケットでプラグをねじ込みます。
※元栓を開け、漏水がないか確認してください。